



rouleau à pelouse

Instructions d'utilisation

Veillez lire et conserver ces instructions pour

845-253



DONNÉES TECHNIQUES :

Taille du tambour 42cm de large x 30cm de diamètre. La hauteur totale, y compris la poignée, est de 100 cm. Poids 6kg (vide)

ASSEMBLAGE :

Fixez la poignée et 2 x barres verticales en métal à l'aide de 4 x boulons, rondelles et écrous (serrez sans serrer les 4 écrous à ce stade).

LES PIÈCES :

6 x écrous autobloquants
6 x boulons
6 x rondelles
2 barres verticales en métal
1 barre transversale
1 x poignée
1 x tambour

Fixez la poignée et les barres verticales au tambour et fixez la barre transversale à l'aide de 2 boulons, rondelles et écrous.

Serrez fermement tous les 6 écrous et boulons.

PIÈCES NÉCESSAIRES :

(non fourni)
Clé de 10mm
Eau / sable / ciment

Retirez le capuchon du tambour et remplissez-le soigneusement avec du sable humide ou un mélange de béton jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli. Remplacez bien le capuchon. De l'eau peut être utilisée, mais nous ne le recommandons pas car l'eau peut s'infiltrer autour de la bonde pendant l'utilisation.



Utilisez un rouleau à gazon pour semer une nouvelle pelouse ou pour améliorer l'aspect général de votre pelouse. Pour de meilleurs résultats, le laminage est conseillé chaque fois que la pelouse est coupée.

ATTENTION

Faites attention lorsque vous utilisez sur des pentes.

ENTRETIEN

Veuillez essuyer après chaque utilisation.

S'il vous plaît stocker loin dans la protection couverte contre les intempéries lorsqu'il n'est pas utilisé.

DISPOSITION

- Jetez tous les emballages, papiers, cartons et sacs en plastique conformément aux réglementations de recyclage local.
- À la fin de la durée de vie du produit, prière de vous en débarrasser dans un centre de recyclage de déchets DEEE agréé.